

vlieseline
®

vilene
®

fliseline
®

FILMOPLAST H 54

HÄLT KLEINE TEILE AUF DEM STICKKRAHMEN



54,5 cm x 15 m // 70% CV, 30% Wood pulp // □ // Ausreißbar, selbstklebend



Kleine Stickereien und Monogramme werden mit der selbstklebenden Stickunterlage Filmoplast H 54 zum Kinderspiel:

- > Verzugfreies Sticken
- > Durch Klebeschicht kein Verrutschen in oder auf dem Stickrahmen
- > Filmoplast kann rückstandsfrei wieder entfernt werden.
- > Besonders für Teile, die kleiner sind als ihr Stickrahmen, z.B. Taschentücher, Manschetten, Taschen und Kragen
- > Mit speziellem Stickrahmen sind auch Mützen bestickbar
- > Problemloses Verarbeiten von Strick- und Wirkwaren, dünnem Jersey, feiner Seide und sogar Frottée
- > Besticken von fertigen Kleidungsstücken wie Blusen, Pullovern oder Poloshirts



FILMOPLAST H 54

HÄLT KLEINE TEILE AUF DEM STICKRAHMEN



VERARBEITUNG

WIE WENDE ICH FILMOPLAST H 54 RICHTIG AN?



ANWENDUNG – SCHRITT FÜR SCHRITT:

1. Abdeckpapier mit einer Nadel in der benötigten Größe (etwas größer als das Motiv) anritzen, ohne den Vliesstoff zu beschädigen, und entfernen.
2. Den zu bestickenden Stoff bzw. die zu vernähenden Stoffreste auf dem selbstklebenden Vliesstoff positionieren und vorsichtig glatt streichen.
3. Motiv sticken bzw. Stoffreste beispielsweise mit einem Zierstich übersteppen.
4. Filmoplast H 54 durch Ausreißen vorsichtig entfernen.

So ist verzugsfreies Verarbeiten ein Kinderspiel.

