



VLIESOFIX®

AUFBÜGELBARES HAFTMEDIUM



Breite: 30 cm, 90 cm, Display 45 cm; 17 cm x 1 m; T6, T10, T25: 6, 10, 25 mm x je 5 m (SB)

100% PA // transparent // -



Vliesofix® ist ein Klebeweb auf Trägerpapier. Das Trägerpapier ist Zeichenhilfe und Bügelhilfe zugleich. Mit Vliesofix® können durch einfaches Aufbügeln Stoffe und/oder unterschiedliche Materialien miteinander verbunden werden.

Vliesofix® eignet sich ideal für fantasievolle Applikationen (mehr Infos siehe Rückseite) und textile Bastelarbeiten in allen Formen und Farben, für Serviettentechnik und zum Reparieren. Mit Vliesofix® können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Vliesofix® BÄNDER werden in Bekleidung, im Heimdekbereich und der Raumausstattung verwendet. Egal ob beim Anfertigen von Gürtelschlaufen oder zur Vorfixierung von Bändern und Säumen bei Gardinen oder Dekoschals.

Erstellen Sie Ihr eigenes individuelles Design und BEMALEN Sie die Haftmassenseite von Vliesofix®. Danach Farbe gut trocknen lassen. Die Haftmassenseite auf die rechte Stoffseite legen und von der Papierseite gut aufbügeln und auskühlen lassen. Trägermaterial vorsichtig ablösen. Die bemalte Seite muss bei späteren Bügelvorgängen mit Backpapier abgedeckt werden.



VLIESOFIX®

AUFBÜGELBARES HAFTMEDIUM

ANWENDUNG "CRASHEN" – SCHRITT FÜR SCHRITT:




1. Auf die linke Seite des Stoffes zwei Lagen Vliesofix® (ohne Trägerpapier) und darüber eine Lage Soluvlies legen.
2. Danach in parallelen Reihen (ca. 1 cm) oder unregelmäßig aufnähen.
3. Das Dampfbügeleisen auf die höchste Stufe einstellen und mit Dampf knapp über das Soluvlies „schweben“ lassen – NICHT BÜGELN. Das Soluvlies zieht sich zusammen und nimmt den Stoff mit, dadurch entsteht der Crash-Effekt. Dieser Vorgang ist beendet, wenn sich der Stoff nicht mehr zusammenzieht. Die Größe der "Blasenbildung" wird durch das Abnähen bestimmt. Ein gleichmäßiger Crash-Effekt wird durch gleichmäßiges, füßchenbreites Nähen erreicht. Kreuz und quer bzw. freies Aufnähen ergibt eine unregelmäßige "Blasenbildung".
4. Diesen Vorgang 2-3 mal von jeder Seite wiederholen.
5. Nach dem Crashen mindestens eine Stunde auskühlen lassen, damit die Haftmasse gut auskühlt. Anschließend Soluvlies mehrmals in lauwarmem Wasser auswaschen – fertig.
6. Vliesofix® hält diese textile Arbeit dauerhaft im gewünschten gecrashten Zustand.

VERARBEITUNG

WIE WENDE ICH VLIESOFIX® RICHTIG AN?



ANWENDUNG "APPLIKATIONEN" - SCHRITT FÜR SCHRITT:

1. Motiv spiegelverkehrt auf die Papierseite von Vliesofix® abpausen oder aufzeichnen und grob ausschneiden.
2. Vliesofix® mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes legen und trocken aufbügeln, 5 Sek., .
3. Motiv exakt ausschneiden und Trägerpapier abziehen. Danach mit der beschichteten Seite nach unten auf die gewählte Stelle eines anderen Stoffes auflegen.
4. Mit feuchtem Tuch abdecken und schrittweise 10 Sekunden bügeln,  - .
5. Applikation mit Zick-Zack-Stich umnähen, bei Bedarf Stickvlies unterlegen.